




設置場所の確認



■ 設置の前に、火災予防条例に関する記述基準に従って正しく設置してください。



注意



禁止

■ 家具や壁の近くで使わない

蒸気や熱で、壁や家具を傷め、変色・変形の原因になります。

※本体の故障・変形・火災の原因になります。



要設置

■ 不安定な場所で使わない

不安定な場所や、熱に弱い敷物の上、火の近く、燃えやすいものの近く、滑りやすい場所などで使わない。

※やけどや火災の原因になります。



ガス機器防火性能評定品

可燃物からの離隔距離 (cm)

上方	側方	前方	後方
50 以上	0 以上		0 以上

一般財団法人 日本ガス機器検査協会